

配管カバーワイド HT-G500用 組立説明書

部 品 表		
正面本体 1個	正面アダプタ 1個	正面ブラケット 1個
背面本体 1個	背面アダプタ 1個	
接地ブラケット 2個		M6×16ボルト 11本 M6ナット 2個

ブラケット固定詳細図



1. 正面、背面アダプタに接地ブラケットをボルト、ナット止めします。
 2. 背面ブラケットに正面ブラケットを仮止めします。(タンクツバが入る隙間程度)
 3. タンク底面(後部傾斜部)に各ブラケット上面が当たるよう(上図参照)かつ、銅管が内部に収まる位置でボルトを確実に締め込んで固定します。
 4. 背面アダプタを地面に付くよう調整し、ボルト止めします。
 5. 正面本体に正面アダプタをボルト仮止めします
 6. 正面本体に補強板をボルト、ナット止めします。
 7. 正面本体を背面本体にボルト止めします。
 8. 正面アダプタを地面に付くよう調整し、ボルト止めします。
- ※ 接地ブラケットは必要に応じ、アンカー固定して下さい。(φ10孔)
- ※ 扉のカギは別途お買い求めください。(φ8孔)

