

# HYS-20CB用 20kg容器スタンド2連結部材の取付方法

2018.7.3 改訂版

HYS-20CBの組説に従って、先にスタンドを2台組立します。  
コンクリートベースを4枚並べ、HYS-20付属の土台連結金具と  
2連結用土台連結金具をM12のボルトで固定します。  
スタンド2台をその金具の上に載せM12のボルト・ナットで固定します。  
2連結横棧は、M6ボルト・ナットで固定します。

注：2連結横棧以外のビス類は、HYS-20CBの付属品を使用します

